

Step1: 连接本产品


*如果在其他网络上使用过本产品，请把产品恢复到出厂值。

连接之前，请准备如下物品




1、网线的一端连接在本产品上，另一端连接到集线器或是电脑上。


*如果直接连接到电脑上需使用交叉网线。



2、把电源适配器连接到本产品上，把电源的插头接到插线板上。
*请使用本产品标配的电源适配器。



3、请确认本产品的Link LED（绿）点亮，Wireless LED（绿）熄灭。



Step2 本产品的初期设置

下面说明用网线连接到本产品进行初期设置，完成之后，就可以正常工作在有线网络或是无线网络中。

Windows 部分

在进行Step3 时，请暂时关闭Windows XP防火墙，和其他安全防护软件。

- 1、把安装光盘放入电脑
- 2、选择设置设置服务器



-如果屏幕不能自动显示，请打开我的电脑，选择光盘点击“Autorun.exe”

- 3、选择有线




请选择本产品连接到网络上的方法，在本说明书中，因为要使用有线进行设置，请选择（Wired）。
-在Windows XP环境下（SP2）或是更高版本，会显示以下信息，请选择是



- 4、点击“下一步”



- 5、认真阅读契约书，选择“是”




- 6、选择本产品并选择“下一步”



如果您的产品没有显示出，请确认
-请确认网络环境（IP地址）设置正确。
-关于安全软件（防病毒软件）以及OS标准的防火墙（Windows XP），请暂时设为无效。

- 7、给本产品设置一个固定的IP地址




-请输入本产品的IP地址。
-如果用DHCP服务器分配IP地址，请选择“自动获取IP地址”。

- 8、如果要使用无线网络，请设置网络的参数。



-如果使用基站模式，请选择要使用的无线访问节点，设置合适的值。

- 9、确认设置之后，点击“执行”



- 10、选择“是”和“终了”



- 11、请按照下面的提示，安装SX Virtual Link