

# SX-1000U

## 快速安装指南



WA 03080XX

**silex**  
technology

感谢您购买SX-1000U，本安装指南是对产品的安装、设置方法进行说明，请按照Step1~Step3的顺序执行。

在“Read me”文件中记载了有关的注意事项，请在使用本产品前仔细阅读。

(De) Auf der CD-ROM befindet sich ein deutschsprachiges Setup-Handbuch im PDF-Format. Zum Anzeigen der PDF-Datei unter Windows benötigen Sie den Acrobat Reader.

(Fr) Un guide d'installation en français au format PDF est inclus dans le CD-ROM. Acrobat Reader est nécessaire pour lire les fichiers PDF dans un environnement Windows.

(It) Una Guida alla configurazione in italiano è inclusa nel CD-ROM come file PDF. Per visualizzare il file PDF in ambiente Windows è necessario Acrobat Reader.

(Es) En el CD-ROM se incluye una Guía de instalación en español como archivo PDF. Se necesita Acrobat Reader para ver el archivo PDF en un entorno Windows.

(Pt) Um Guia de Configuração em português é fornecido no CD-ROM no formato de arquivo PDF. É necessário ter o Acrobat Reader para visualizar o arquivo PDF em um ambiente Windows.

### ● 内容物

- SX-1000U
- 电源变换器
- 安装光盘
- 快速安装指南
- SX Virtual Link 使用说明书
- 保修单

### ● 支持的OS系统

Windows XP, Windows 2000  
Mac OS X (Ver.10.2.7 - Ver.10.4.x)

## Step1：将本产品与USB设备连接于网络中

说明将本产品与USB设备连接于网络的方法

连接前请准备好以下物品：集线器、网线、USB线




\*再次将产品连接到其它的网络中使用时，需事先将其恢复到出厂设置。

- 1、通过网线将本产品和集线器连接（1）。
- 2、通过USB线将本产品和USB设备连接（2）。
- 3、连接本产品附属的电源变换器（3），接通产品电源（4），确认LINK LED（绿）灯是否正常亮（5）。
- 4、如果需要，接通USB设备的电源（6）。


\* 本产品不支持Web、Camera、USB音响等使用Isochronous进行数据传送的设备。

\* 本产品连接使用USB集线器后，可以连接多台USB设备。

\* 由于USB设备驱动程序的规格限制，有可能不能使用本产品，请参考我公司主页 ([www.silex.jp](http://www.silex.jp)) 确认支持的产品种类。




## 各部分名称



### 恢复到出厂设置

- 1、从电源插座上拔下本产品的电源线。
- 2、按住复位按钮不松手，然后将电源变换器插头再次插入插口。
- 3、待状态灯（橙色）亮灯时，便可以松手。这时产品已经恢复到出厂设置。



## Step2：安装前...

一般不要用DHCP服务器给该产品自动分配的IP地址。

请使用安装程序给本产品设置固定的IP地址。