

Step3: 设置本产品的IP地址

<<<Windows 环境>>>

1. 将光盘放入计算机中



如果主菜单不能自动启动，请直接执行光盘的根目录中“AUTORUN.EXE”



选择有线




在Windows XP（SP2或者以后版本）环境下，将显示以下信息，请选择“是”




点击“下一步”



仔细阅读契约书点击“是”



查找本产品时：检测计算机的网络设置（IP地址）是否正确。如果您在使用Windows XP的防火墙功能，或其他安全软件，请临时关闭。



如果使用DHCP服务器管理IP地址，选择“自动获取IP地址”。



确认设置，点击“执行”



点击“是”“完成”
*如果需要安装SX Virtual Link时点击“否”。
本产品的IP地址设置完成。

<<<Macintosh 环境>>>

1. 将光盘放入计算机中。



选择“设置打印服务器”



选择有线



点击“下一步”



仔细阅读契约书，选择“是”



查找本产品时：检测计算机的网络设置（IP地址）是否正确。如果您在使用Windows XP的防火墙功能，或其他安全软件，请临时关闭。



如果使用DHCP服务器管理IP地址，选择“自动获取IP地址”。如果不使用“自动获取IP”则手动输入一个固定的IP给本产品



确认设置，点击“执行”



点击“是”“終了”
*如果需要安装SX Virtual Link时点击“否”。
本产品的IP地址设置完成。

出现问题时

如果您在安装过程中遇到问题，请按如下过程解决。

1、请参考我们网站上的FAQ。

2、请与我们的技术支持人员联系。

北京捷希凯网络技术有限公司

地址：北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦1508室
电话：010-6440-3958
传真：010-6440-3955
E-mail:support@silex.com.cn
URL: http://www.silex.com.cn/